

GUIDA PER TROVARE LA MISURA DEL VETRO NELLE PORTE INTERNE:

1. MISURARE DALLA PARTE INTERNA DEL FERMAVETRO A SINISTRA FINO ALLA PARTE INTERNA DEL FERMAVETRO A DESTRA
2. RIPETERE L'OPERAZIONE PER L'ALTEZZA, QUINDI MISURARE DALLA PARTE INTERNA DEL FERMAVETRO INFERIORE SINO ALLA PARTE INTERNA DEL FERMAVETRO SUPERIORE.
3. UNA VOLTA TROVATE LE DUE MISURE "L" E "H" AGGIUNGERE 2 CENTIMETRI ALL' ALTEZZA "H" E 2 CENTIMETRI ALLA LARGHEZZA "L"

